



User's Guide

PACKAGE INCLUDES:

- iGlowSound Speaker System
- AC Power Supply
- 3.5mm Audio Cable
- User's Guide / Warranty Card
- Registration Card



INSTRUCTIONS

- 1. Plug the power supply into your wall socket and the DC IN in the back of iGlowSound.
- 2. Plug the 3.5mm audio cable into the AUX IN in the back of
- 3. Plug the other end of the 3.5mm audio cable into the headphone jack of your audio device.
- 4. Turn on iGlowSound by pressing the power button. (The default setting of the glow orbs is Color Changing.)
- 5. Make sure both your audio device and iGlowSound are set to low volume and press play.
- 6. Adjust the volume on your device and/or iGlowSound to the desired

ADJUSTING LIGHT PATTERNS

Adjust the light patterns by pressing the Light button on the top of iGlowSound. The three light patterns are: Adaptador Eléctrico

- a. Color Changing
- b. Dance to Music (lights match your music)
- c. Night Light (all white LEDs)

CHARGING YOUR USB POWERED DEVICE

- 1. Locate the USB port on the back of iGlowSound labeled 5V OUT.
- 2. Connect the original USB cable that came with your mobile device.
- 3. Charging will begin automatically if iGlowSound has power.

EL PAQUETE INCLUYE:

Botón de

AJUSTAR EL PATRÓN DE LUZ

a. Color cambiante


iGlowSound. Los tres patrones de luz son:

c. Luz nocturna (todos los LEDs blancos)

b. Bailar con la música (la luces se acoplan con la música)

- Sistema de Altavoces iGlowSound

 - Cable de Audio de 3.5 mm
 - Guía del Usuario / Tarjeta de Garantía
 - Tarjeta de Registro




INSTRUCCIONES

- 1. Enchufe el adaptador eléctrico en una toma de corriente y conéctelo en la entrada CD IN en la parte trasera del iGlowSound.
- 2. Conecte el cable de audio de 3,5 mm en la entrada AUX IN en la parte trasera del iGlowSound
- 3. Conecte la otra clavija de 3,5 mm del cable de audio dentro de la salida de auriculares de su dispositivo de audio.
- 4. Encienda el iGlowSound pulsando el botón de encendido. (La configuración predeterminada de las esferas de luz es Color Cambiante.)
- 5. Cerciórese de que tanto el dispositivo de audio como el iGlowSound están con un nivel de volumen bajo, y pulse reproducir.
- 6. Ajuste el volumen de su dispositivo y/o del iGlowSound al nivel que

Ajuste el patrón de luz pulsando el botón Luz en la parte superior del

CONTENU DE L'EMBALLAGE:

- Système d'Enceintes iGlowSound
- Cordon d'Alimentation
- Câble Audio 3.5 mm
- Guide de l'Utilisateur / Carte de Garantie
- Carte d'Enregistrement



INSTRUCTIONS

- 1. Brancher le cordon d'alimentation dans une prise murale et dans la prise DC IN située à l'arrière d'iGlowSound.
- 2. Brancher le câble audio 3,5 mm dans la prise AUX IN située à l'arrière d'iGlowSound.
- 3. Brancher l'autre extrémité du câble audio 3,5 mm dans la prise casque d'un appareil audio.
- 4. Allumer iGlowSound en appuyant sur le bouton d'alimentation. (Changement de couleur est le réglage par défaut des orbes lumineux)
- 5. S'assurer que votre appareil audio et iGlowSound sont réglés sur un
- faible volume et appuver sur Play (lecture).
- 6. Régler le volume de l'appareil audio et/ou celui d'iGlowSound sur le niveau souhaité

RÉGLAGE DES MOTIFS LUMINEUX

Utiliser la touche Lumière située en haut d'iGlowSound pour choisir les motifs lumineux. Il v a trois motifs lumineux

- a. Changement de couleur
- b. Danser sur la musique (lumières réagissant à la musique)
- c. Lumière de nuit (toutes les LED sont blanches)

CHARGER UN APPAREIL ALIMENTE VIA USB

- 1. Localiser le port USB nommé 5V OUT situé à l'arrière d'iGlowSound. 2. Brancher le câble USB d'origine fourni avec l'appareil portable.
- 3. La charge commence immédiatement si iGlowSound est sous